

YASKAWA Electric Corporation

Machine Controller MP900/MP2000 Series

Extended MEMOBUS Driver

지원버전 OS V4.0 이상
XDesignerPlus 4.0.0.0 이상



CONTENTS

본사 (주)M2I의 "Touch Operation Panel(M2I TOP) Series"를 사용해주시는 고객님께 감사드립니다. 본 매뉴얼을 읽고 "TOP-외부장치"의 접속 방법 및 절차를 숙지해 주십시오.

1. 시스템 구성	2 페이지
↓	접속에 필요한 기기, 각 기기의 설정, 케이블, 구성 가능한 시스템에 대해 설명합니다. 본 절을 참조하여 적절한 시스템을 선정하십시오.
2. TOP 기종과 외부 장치 선택	3 페이지
↓	TOP 기종과 외부 장치를 선택합니다.
3. 시스템 설정 예제	4 페이지
↓	본 기기와 해당 외부 단말기의 통신 접속을 위한 설정 예제를 설명합니다. "1. 시스템 구성"에서 선택한 시스템에 따라 예제를 선택 하십시오.
4. 통신 설정 항목	27 페이지
↓	TOP 통신 설정 하는 방법에 대해서 설명합니다. 외부 장치의 설정이 바뀔 경우 본 장을 참조 하여 TOP의 설정도 외부 장치와 같게 설정하십시오.
5. 지원 어드레스	29 페이지
	본 절을 참조하여 외부 장치와 통신 가능한 어드레스를 확인하십시오.

1. 시스템 구성

TOP와 "YASKAWA Electric Corporation"의 "MP Series"의 시스템 구성은 아래와 같습니다.


시리즈	CPU	Link I/F	통신 방식	시스템 설정	케이블
MP900	MP920	Ethernet port on 2181F-01	Ethernet(UDP)	3.1 설정 예제 1 (5 페이지)	트위스트 페어 케이블 *주1)
			Ethernet(TCP)	3.2 설정 예제 2 (8 페이지)	
MP2000	MP2300 MP2200	Ethernet Port on 2181F-01	Ethernet(UDP)	3.3 설정 예제 3 (11 페이지)	
			Ethernet(TCP)	3.4 설정 예제 4 (14 페이지)	
		Ethernet Port on 2181F-02	Ethernet(UDP)	3.5 설정 예제 5 (17 페이지)	
			Ethernet(TCP)	3.6 설정 예제 6 (20 페이지)	
	MP2310 MP2300S	Ethernet Connector on CPU unit	Ethernet(UDP)	3.7 설정 예제 7 (23 페이지)	
			Ethernet(TCP)	3.8 설정 예제 8 (25 페이지)	
		Ethernet Port on 2181F-01	Ethernet(UDP)	3.3 설정 예제 3 (11 페이지)	
			Ethernet(TCP)	3.4 설정 예제 4 (14 페이지)	
	Ethernet Port on 2181F-02	Ethernet(UDP)	3.5 설정 예제 5 (17 페이지)		
		Ethernet(TCP)	3.6 설정 예제 6 (20 페이지)		
	MP2400	Ethernet Connector on CPU unit	Ethernet(UDP)	3.7 설정 예제 7 (23 페이지)	
			Ethernet(TCP)	3.8 설정 예제 8 (25 페이지)	

***주1)** 트위스트 페어 케이블


- STP(실드 트위스트 페어 케이블) 혹은 UTP(비실드 트위스트 페어 케이블) 카테고리 3, 4, 5 를 의미 합니다.
- 네트 워크 구성에 따라 허브, 트랜시버 등의 구성기기에 접속 가능하며 이 경우 다이렉트 케이블을 사용 하십시오.

■ 연결 가능 구성

• 1 : 1 연결(TOP 1 대와 외부 장치 1 대) 연결




• 1 : N 연결(TOP 1 대와 외부 장치 여러 대) 연결





2. TOP 기종과 외부 장치 선택

TOP와 연결 될 외부 장치를 선택 합니다.



설정 사항		내용					
TOP	Series	PLC와 연결할 TOP의 시리즈 명칭을 선택합니다. 설정 내용을 Download 하기 전에 TOP의 시리즈에 따라 아래 표에 명시된 버전의 OS를 인스 틀 하십시오.					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>시리즈</th> <th>버전 명칭</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XTOP / HTOP</td> <td>V4.0</td> </tr> </tbody> </table>	시리즈	버전 명칭	XTOP / HTOP	V4.0	
시리즈	버전 명칭						
XTOP / HTOP	V4.0						
	Name	TOP 제품 모델명을 선택합니다.					
외부 장치	제조사	TOP와 연결할 외부 장치의 제조사를 선택합니다. "YASKAWA Electric Corporation"를 선택 하십시오.					

	PLC	TOP에 연결 될 외부 장치의 모델 시리즈를 선택 합니다. “MP Series Extended MEMOBUS”를 선택 하십시오. 연결을 원하는 외부 장치가 시스템 구성 가능한 기종인지 1장의 시스템 구성에서 확인 하시기 바랍니다.
--	-----	--

3. 시스템 설정 예제

TOP와 “MP Series”의 통신 인터페이스 설정을 아래와 같이 권장 합니다.

3.1 설정 예제 1

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 한다.


항목	TOP	“MP Series”	비고
IP Address*주1)주2)	192.168.0.50	192.168.0.51	유저 설정
포트	5000	5100	유저 설정
프로토콜	UDP		유저 설정

*주1) TOP와 외부 장치의 네트워크 주소 (IP 앞 세자리 192.168.000)는 일치 해야 한다.

*주2) 동일 네트워크 상에서 중복된 IP 주소를 사용하지 마십시오.

(1) XDesignerPlus 설정

[프로젝트 > 프로젝트 설정]에서 아래 내용을 설정 후, TOP 기기로 설정 내용을 다운로드 합니다..



■ [프로젝트 > 프로젝트 속성 > 프로젝트 > 설정 > TOP Name].

TOP 기기의 통신 인터페이스를 설정 합니다.

- 우측 윈도우에서 [HMI 설정 > HMI 설정 사용 체크 > 장치 관리자]

HMI 설정 특수 버퍼 동기화

HMI 설정 사용

시스템 설정 | PLC 설정 | 장치 관리자 | 인터페이스

* 네트워크 (유선)

- IP 주소: 192 168 0 50

- 서브넷마스크: 255 255 255 0

- 게이트웨이: 192 168 0 1

- 우측 윈도우에서 [HMI 설정 > HMI 설정 사용 체크 > PLC 설정]

HMI 설정 특수 버퍼 동기화

HMI 설정 사용

시스템 설정 | PLC 설정 | 장치 관리자 | 인터페이스

(PLC1) MP900/2000 Series MEMOBUS ETHERNET

PLC IP 주소: 192 168 0 51

읽기 포트: 5100 타임아웃: 1000 nsec.

쓰기 포트: 5100 송신전 지연 시간: 0 nsec.

TOP 포트: 5000 프로토콜: UDP

■ 외부 장치 설정

“MP900/2000 Series Extended MEMOBUS” 통신 드라이버의 옵션을 설정 합니다.

통신 옵션

IP 주소 (PLC): 192 168 0 51

읽기 포트 (0~65535): 5100

쓰기 포트 (0~65535): 5100

- IP 주소 (PLC) : 외부 장치에 할당한 IP 번호를 기입합니다.

- 읽기 포트 / 쓰기 포트 : 외부 장치의 이더넷 통신에 사용할 포트 번호를 선택합니다.

(2) 외부 장치 설정

“MP Series” Ladder Software “MPE720”를 사용하여 아래와 같이 설정 하십시오. 본 예제에서 설명된 내용보다 더 자세한 설정법은 PLC 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.




동일 네트워크 상에서 중복된 IP 주소를 사용하지 마십시오.

■ 절차 I : “PC와 PLC 연결 방법” : 아래의 통신 설정(절차II, 절차III) 전에 PC와 PLC를 연결 합니다.

1. “Communication Manager” 프로그램을 실행 시킵니다.
(경로 : 시작 → 프로그램 → “YE_Applications” → “Communication Magager”)
2. “Logical Port Setting”을 실행시켜 포트 종류와 세부사항을 설정합니다.
(경로 : File → Setting...)
3. PC와 PLC와 연결이 완료되면 저장 후 아래의 절차를 따라 설정합니다.

■ 절차 II : “MPE720” 프로젝트 생성 : (root) > [Group Folder] > [Order Folder] > [Controller Folder] 등록

1. “MPE720”에서 사용하고자 하는 기기를 등록 하기 위해 프로젝트상에서 “[Group Folder] > [Order Folder] > [Controller Folder]”경로 를 등록 합니다.
(주의) “MPE720” 좌측 프로젝트 창에서 마우스 Right-Click 후 [New]항목을 통해서 상위 경로에 이어서 등록 합니다.
2. [Controller Folder] 신규 등록 시 나타나는 [Controller Configuration] 윈도우에서 Controller Type을 사용하고자 하는 기기에 맞게 등록 하십시오.
3. 신규 등록된 [Controller Folder]를 더블 클릭하여 [Log on to the controller] 윈도우를 나타나게 한 후, “User Name”과 “Password”를 입력하게 되면 좌측 그림과 같은 프로젝트 폴더들이 형성 됩니다.



■ 절차 III : “Communication Setting” : [Engineering Manager] – [Module Configuration] 윈도우

4. [Definition Folder] – [Module Configuration] 를 더블클릭 하여 [Engineering Manager] – [Module Configuration] 윈도우를 나타내게 합니다.
5. [Module Configuration] 윈도우에서 해당 [Rack] – [Slot] 위치의 [Module Type]을 등록 합니다.
6. 해당 [Slot Number]를 더블클릭 하여 설정윈도우를 나타나게 합니다. 설정 할 내용은 아래와 같습니다.

Transmission Parameters | Status

CP-218 Transmission Parameters

Station Setting
 IP Address : 192 . 168 . 0 . 51 (0 - 255)

MEMOBUS Setting
 Response Time : 0 s (0 - 255)
 Count of Retry : 0 time (0 - 255)

CP-218 Connection Parameter


CN	Local Port	Node IP Address	Node Port	Connect Type	Protocol Type	Code	Nod
01	05100	192.168.000.050	05000	UDP	Extended MEMOBUS	BIN	
02	-----						

Items	Description	Remarks
Transmission parameter	Station Setting IP Address	192.168.0.51
Connection parameter	Local Port	5100
	Node IP Address	192.168.0.51
	Node Port	5000
	Connect Type	UDP
	Protocol Type	Extended MEMOBUS
	Code	BIN

7. “Slot Number 00”를 더블 클릭하여 시리얼 통신 설정을 합니다.

■ 절차 IV : Ladder Program : MSG-RCV 함수

8. [MSG-RCV] 함수([Instruction Palette]메뉴 - [System]탭)를 [Ladder Works] Software상에 등록합니다. 아래 예제를 참조하십시오.
 보다 자세한 설정 내용방법은 Ladder Software 매뉴얼을 참조 바랍니다. (※주의 [Dev-Typ]의 값을 "6"으로 설정 합니다.)



3.2 설정 예제 2

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 한다.


항목	TOP	"MP Series"	비고
IP Address*주1)주2)	192.168.0.50	192.168.0.51	유저 설정
포트	5000	5100	유저 설정
프로토콜	TCP		유저 설정

*주1) TOP과 외부 장치의 네트워크 주소 (IP 앞 세자리 192.168.000)는 일치 해야 한다.

*주2) 동일 네트워크 상에서 중복된 IP 주소를 사용하지 마십시오.

(1) XDesignerPlus 설정

[프로젝트 > 프로젝트 설정]에서 아래 내용을 설정 후, TOP 기기로 설정 내용을 다운로드 합니다..



■ [프로젝트 > 프로젝트 속성 > 프로젝트 > 설정 > TOP Name].

TOP 기기의 통신 인터페이스를 설정 합니다.

- 우측 윈도우에서 [HMI 설정 > HMI 설정 사용 체크 > 장치 관리자]

HMI 설정 특수버퍼 동기화

HMI 설정 사용

시스템 설정 | PLC 설정 | 장치 관리자 | 인터페이스

* 네트워크 (유선)

- IP 주소: 192 168 0 50

- 서브넷마스크: 255 255 255 0

- 게이트웨이: 192 168 0 1

- 우측 윈도우에서 [HMI 설정 > HMI 설정 사용 체크 > PLC 설정]

HMI 설정 특수버퍼 동기화

HMI 설정 사용

시스템 설정 | PLC 설정 | 장치 관리자 | 인터페이스

(PLC1) MP900/2000 Series MEMOBUS ETHERNET

PLC IP 주소: 192 168 0 51

읽기 포트: 5100 타임아웃: 1000 nsec.

쓰기 포트: 5100 송신전 지연 시간: 0 nsec.

TOP 포트: 5000 프로토콜: TCP

■ 외부 장치 설정

"MP900/2000 Series Extended MEMOBUS" 통신 드라이버의 옵션을 설정 합니다.

통신 옵션

IP 주소 (PLC): 192 168 0 51

읽기 포트 (0~65535): 5100

쓰기 포트 (0~65535): 5100

- IP 주소 (PLC) : 외부 장치에 할당된 IP 번호를 기입합니다.

- 읽기 포트 / 쓰기 포트 : 외부 장치의 이더넷 통신에 사용할 포트 번호를 선택합니다.

(2) 외부 장치 설정

“MP Series” Ladder Software “MPE720”를 사용하여 아래와 같이 설정 하십시오. 본 예제에서 설명된 내용보다 더 자세한 설정법은 PLC 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.




동일 네트워크 상에서 중복된 IP 주소를 사용하지 마십시오.

■ **절차 I** : “PC와 PLC 연결 방법” : 아래의 통신 설정(절차II, 절차III) 전에 PC와 PLC를 연결 합니다.

1. “Communication Manager” 프로그램을 실행 시킵니다.
(경로 : 시작 → 프로그램 → “YE_Applications” → “Communication Manager”)
2. “Logical Port Setting”을 실행시켜 포트 종류와 세부사항을 설정합니다.
(경로 : File → Setting...)
3. PC와 PLC와 연결이 완료되면 저장 후 아래의 절차를 따라 설정합니다.

■ **절차 II** : “MPE720” 프로젝트 생성 : (root) > [Group Folder] > [Order Folder] > [Controller Folder] 등록

1. “MPE720”에서 사용하고자 하는 기기를 등록 하기 위해 프로젝트상에서 “[Group Folder] > [Order Folder] > [Controller Folder]”경로 를 등록 합니다.
(주의) “MPE720” 좌측 프로젝트 창에서 마우스 Right-Click 후 [New]항목을 통해서 상위 경로에 이어서 등록 합니다.
2. [Controller Folder] 신규 등록 시 나타나는 [Controller Configuration] 윈도우에서 Controller Type을 사용하고자 하는 기기에 맞게 등록 하십시오.
3. 신규 등록된 [Controller Folder]를 더블 클릭하여 [Log on to the controller] 윈도우를 나타나게 한 후, “User Name”과 “Password”를 입력하게 되면 좌측 그림과 같은 프로젝트 폴더들이 형성 됩니다.



■ **절차 III** : “Communication Setting” : [Engineering Manager] – [Module Configuration] 윈도우

4. [Definition Folder] – [Module Configuration] 를 더블클릭 하여 [Engineering Manager] – [Module Configuration] 윈도우를 나타내게 합니다.
5. [Module Configuration] 윈도우에서 해당 [Rack] – [Slot] 위치의 [Module Type]을 등록 합니다.
6. 해당 [Slot Number]를 더블클릭 하여 설정윈도우를 나타나게 합니다. 설정 할 내용은 아래와 같습니다.


Transmission Parameters		Status					
CP-218 Transmission Parameters							
Station Setting							
IP Address	: 192 . 168 . 0 . 51 (0 - 255)						
MEMOBUS Setting							
Response Time	: 0 s (0 - 255)						
Count of Retry	: 0 time (0 - 255)						
CP-218 Connection Parameter							
CN	Local Port	Node IP Address	Node Port	Connect Type	Protocol Type	Code	Nod
01	05100	192.168.000.050	05000	TCP	Extended MEMOBUS	BIN	
02	-----						

Items	Description	Remarks
Transmission parameter	Station Setting IP Address	192.168.0.51
Connection parameter	Local Port	5100
	Node IP Address	192.168.0.51
	Node Port	5000
	Connect Type	TCP
	Protocol Type	Extended MEMOBUS
	Code	BIN

7. “Slot Number 00”를 더블 클릭하여 시리얼 통신 설정을 합니다.

■ **절차 IV** : Ladder Program : MSG-RCV 함수

8. [MSG-RCV] 함수([Instruction Palette]메뉴 - [System]탭)를 [Ladder Works] Software상에 등록합니다. 아래 예제를 참조하십시오.
 보다 자세한 설정 내용방법은 Ladder Software 매뉴얼을 참조 바랍니다. (※주의 [Dev-Typ]의 값을 "6"으로 설정 합니다.)



3.3 설정 예제 3

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 한다.


항목	TOP	"MP Series"	비고
IP Address*주1)주2)	192.168.0.50	192.168.0.51	유저 설정
포트	5000	5100	유저 설정
프로토콜	UDP		유저 설정

*주1) TOP과 외부 장치의 네트워크 주소 (IP 앞 세자리 192.168.000)는 일치 해야 한다.

*주2) 동일 네트워크 상에서 중복된 IP 주소를 사용하지 마십시오.

(1) XDesignerPlus 설정

[프로젝트 > 프로젝트 설정]에서 아래 내용을 설정 후, TOP 기기로 설정 내용을 다운로드 합니다..



■ [프로젝트 > 프로젝트 속성 > 프로젝트 > 설정 > TOP Name].

TOP 기기의 통신 인터페이스를 설정 합니다.

- 우측 윈도우에서 [HMI 설정 > HMI 설정 사용 체크 > 장치 관리자]

HMI 설정 특수버퍼 동기화

HMI 설정 사용

시스템 설정 | PLC 설정 | 장치 관리자 | 인터페이스

* 네트워크 (유선)

- IP 주소: 192 168 0 50

- 서브넷마스크: 255 255 255 0

- 게이트웨이: 192 168 0 1

- 우측 윈도우에서 [HMI 설정 > HMI 설정 사용 체크 > PLC 설정]

HMI 설정 특수버퍼 동기화

HMI 설정 사용

시스템 설정 | PLC 설정 | 장치 관리자 | 인터페이스

(PLC1) MP900/2000 Series MEMOBUS ETHERNET

PLC IP 주소: 192 168 0 51

읽기 포트: 5100 타임아웃: 1000 nsec.

쓰기 포트: 5100 송신전 지연 시간: 0 nsec.

TOP 포트: 5000 프로토콜: UDP

■ 외부 장치 설정

"MP900/2000 Series Extended MEMOBUS" 통신 드라이버의 옵션을 설정 합니다.

통신 옵션

IP 주소 (PLC): 192 168 0 51

읽기 포트 (0~65535): 5100

쓰기 포트 (0~65535): 5100

- IP 주소 (PLC) : 외부 장치에 할당된 IP 번호를 기입합니다.

- 읽기 포트 / 쓰기 포트 : 외부 장치의 이더넷 통신에 사용할 포트 번호를 선택합니다.

(2) 외부 장치 설정

“MP Series” Ladder Software “MPE720”를 사용하여 아래와 같이 설정 하십시오. 본 예제에서 설명된 내용보다 더 자세한 설정법은 PLC 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.




동일 네트워크 상에서 중복된 IP 주소를 사용하지 마십시오.

■ 절차 I : “PC와 PLC 연결 방법” : 아래의 통신 설정(절차II, 절차III) 전에 PC와 PLC를 연결 합니다.

1. “Communication Manager” 프로그램을 실행 시킵니다.
(경로 : 시작 → 프로그램 → “YE_Applications” → “Communication Magager”)
2. “Logical Port Setting”을 실행시켜 포트 종류와 세부사항을 설정합니다.
(경로 : File → Setting...)
3. PC와 PLC와 연결이 완료되면 저장 후 아래의 절차를 따라 설정합니다.

■ 절차 II : “MPE720” 프로젝트 생성 : (root) > [Group Folder] > [Order Folder] > [Controller Folder] 등록

1. “MPE720”에서 사용하고자 하는 기기를 등록 하기 위해 프로젝트상에서 “[Group Folder] > [Order Folder] > [Controller Folder]”경로 를 등록 합니다.
(주의) “MPE720” 좌측 프로젝트 창에서 마우스 Right-Click 후 [New]항목을 통해서 상위 경로에 이어서 등록 합니다.
2. [Controller Folder] 신규 등록 시 나타나는 [Controller Configuration] 윈도우에서 Controller Type을 사용하고자 하는 기기에 맞게 등록 하십시오.
3. 신규 등록된 [Controller Folder]를 더블 클릭하여 [Log on to the controller] 윈도우를 나타나게 한 후, “User Name”과 “Password”를 입력하게 되면 좌측 그림과 같은 프로젝트 폴더들이 형성 됩니다.



■ 절차 III : “Communication Setting” : [Engineering Manager] – [Module Configuration] 윈도우

4. [Definition Folder] – [Module Configuration] 를 더블클릭 하여 [Engineering Manager] – [Module Configuration] 윈도우를 나타내게 합니다.
5. [Module Configuration] 윈도우에서 해당 [Rack] – [Slot] 위치의 [Module Type]을 등록 합니다.
6. 해당 [Slot Number]를 더블클릭 하여 설정윈도우를 나타나게 합니다. 설정 할 내용은 아래와 같습니다.

Transmission Parameters | Status

CP-218 Transmission Parameters

Station Setting
 IP Address : 192 . 168 . 0 . 51 (0 - 255)

MEMOBUS Setting
 Response Time : 0 s (0 - 255)
 Count of Retry : 0 time (0 - 255)

CP-218 Connection Parameter


CN	Local Port	Node IP Address	Node Port	Connect Type	Protocol Type	Code	Nod
01	05100	192.168.000.050	05000	UDP	Extended MEMOBUS	BIN	
02	-----						

Items	Description	Remarks
Transmission parameter	Station Setting IP Address	192.168.0.51
Connection parameter	Local Port	5100
	Node IP Address	192.168.0.51
	Node Port	5000
	Connect Type	UDP
	Protocol Type	Extended MEMOBUS
	Code	BIN

7. “Slot Number 01”를 더블 클릭하여 시리얼 통신 설정을 합니다.

■ 절차 IV : Ladder Program : MSG-RCV 함수

8. [MSG-RCV] 함수([Instruction Palette]메뉴 - [System]탭)를 [Ladder Works] Software상에 등록합니다. 아래 예제를 참조하십시오.
 보다 자세한 설정 내용방법은 Ladder Software 매뉴얼을 참조 바랍니다. (※주의 [Dev-Typ]의 값을 "6"으로 설정 합니다.)



3.4 설정 예제 4

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 한다.


항목	TOP	"MP Series"	비고
IP Address*주1)주2)	192.168.0.50	192.168.0.51	유저 설정
포트	5000	5100	유저 설정
프로토콜	TCP		유저 설정

*주1) TOP과 외부 장치의 네트워크 주소 (IP 앞 세자리 192.168.000)는 일치 해야 한다.

*주2) 동일 네트워크 상에서 중복된 IP 주소를 사용하지 마십시오.

(1) XDesignerPlus 설정

[프로젝트 > 프로젝트 설정]에서 아래 내용을 설정 후, TOP 기기로 설정 내용을 다운로드 합니다..



■ [프로젝트 > 프로젝트 속성 > 프로젝트 > 설정 > TOP Name].

TOP 기기의 통신 인터페이스를 설정 합니다.

- 우측 윈도우에서 [HMI 설정 > HMI 설정 사용 체크 > 장치 관리자]

HMI 설정 특수버퍼 동기화

HMI 설정 사용

시스템 설정 | PLC 설정 | 장치 관리자 | 인터페이스

* 네트워크 (유선)

- IP 주소: 192 168 0 50

- 서브넷마스크: 255 255 255 0

- 게이트웨이: 192 168 0 1

- 우측 윈도우에서 [HMI 설정 > HMI 설정 사용 체크 > PLC 설정]

HMI 설정 특수버퍼 동기화

HMI 설정 사용

시스템 설정 | PLC 설정 | 장치 관리자 | 인터페이스

(PLC1) MP900/2000 Series MEMOBUS ETHERNET

PLC IP 주소: 192 168 0 51

읽기 포트: 5100 타임아웃: 1000 nsec.

쓰기 포트: 5100 송신전 지연 시간: 0 nsec.

TOP 포트: 5000 프로토콜: TCP

■ 외부 장치 설정

"MP900/2000 Series Extended MEMOBUS" 통신 드라이버의 옵션을 설정 합니다.

통신 옵션

IP 주소 (PLC): 192 168 0 51

읽기 포트 (0~65535): 5100

쓰기 포트 (0~65535): 5100

- IP 주소 (PLC) : 외부 장치에 할당한 IP 번호를 기입합니다.

- 읽기 포트 / 쓰기 포트 : 외부 장치의 이더넷 통신에 사용할 포트 번호를 선택합니다.

(2) 외부 장치 설정

“MP Series” Ladder Software “MPE720”를 사용하여 아래와 같이 설정 하십시오. 본 예제에서 설명된 내용보다 더 자세한 설정법은 PLC 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.




동일 네트워크 상에서 중복된 IP 주소를 사용하지 마십시오.

■ 절차 I : “PC와 PLC 연결 방법” : 아래의 통신 설정(절차II, 절차III)를 하기전에 PC와 PLC를 연결 시켜야합니다.

1. “Communication Manager” 프로그램을 실행 시킵니다.
(경로 : 시작 → 프로그램 → “YE_Applications” → “Communication Magager”)
2. “Logical Port Setting”을 실행시켜 포트 종류와 “Detail”에서 속도, IP등을 맞춥니다.
3. PC와 PLC와의 연결을 완료시킨 후 저장 합니다.

■ 절차 II : “MPE720” 프로젝트 생성 : (root) > [Group Folder] > [Order Folder] > [Controller Folder] 등록

1. “MPE720”에서 사용하고자 하는 기기를 등록 하기 위해 프로젝트상에서 “[Group Folder] > [Order Folder] > [Controller Folder]”경로 를 등록 합니다.
(주의) “MPE720” 좌측 프로젝트 창에서 마우스 Right-Click 후 [New]항목을 통해서 상위 경로에 이어서 등록 합니다.



2. [Controller Folder] 신규 등록 시 나타나는 [Controller Configuration] 윈도우에서 Controller Type을 사용하고자 하는 기기에 맞게 등록 하십시오.
3. 신규 등록된 [Controller Folder]를 더블 클릭하여 [Log on to the controller] 윈도우를 나타나게 한 후, “User Name”과 “Password”를 입력하게 되면 좌측 그림과 같은 프로젝트 폴더들이 형성 됩니다.

■ 절차 III : “Communication Setting” : [Engineering Manager] – [Module Configuration] 윈도우

4. [Definition Folder] – [Module Configuration] 를 더블클릭 하여 [Engineering Manager] – [Module Configuration] 윈도우를 나타내게 합니다.
5. [Module Configuration] 윈도우에서 해당 [Rack] – [Slot] 위치의 [Module Type]을 등록 합니다.
6. 해당 [Slot Number]를 더블클릭 하여 설정윈도우를 나타나게 합니다. 설정 할 내용은 아래와 같습니다.

Transmission Parameters | Status

CP-218 Transmission Parameters

Station Setting
 IP Address : 192 . 168 . 0 . 51 (0 - 255)

MEMOBUS Setting
 Response Time : 0 s (0 - 255)
 Count of Retry : 0 time (0 - 255)

CP-218 Connection Parameter


CN	Local Port	Node IP Address	Node Port	Connect Type	Protocol Type	Code	Nod
01	05100	192.168.000.050	05000	UDP	Extended MEMOBUS	BIN	
02	----						

Items	Description	Remarks
Transmission parameter	Station Setting IP Address	192.168.0.51
Connection parameter	Local Port	5100
	Node IP Address	192.168.0.51
	Node Port	5000
	Connect Type	TCP
	Protocol Type	Extended MEMOBUS
	Code	BIN

7. “Slot Number 01”를 더블 클릭하여 시리얼 통신 설정을 합니다.

■ 절차 IV : Ladder Program : MSG-RCV 함수

8. [MSG-RCV] 함수([Instruction Palette]메뉴 – [System]탭)를 [Ladder Works] Software상에 등록합니다. 아래 예제를 참조하십시오. 보다 자세한 설정 내용방법은 Ladder Software 매뉴얼을 참조 바랍니다. (※주의 [Dev-Typ]의 값을 “6”으로 설정 합니다.)



3.5 설정 예제 5

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 한다.


항목	TOP	"MP Series"	비고
IP Address*주1)주2)	192.168.0.50	192.168.0.51	유저 설정
포트	5000	5100	유저 설정
프로토콜	UDP		유저 설정

*주1) TOP과 외부 장치의 네트워크 주소 (IP 앞 세자리 192.168.000)는 일치 해야 한다.

*주2) 동일 네트워크 상에서 중복된 IP 주소를 사용하지 마십시오.

(1) XDesignerPlus 설정

[프로젝트 > 프로젝트 설정]에서 아래 내용을 설정 후, TOP 기기로 설정 내용을 다운로드 합니다..



■ [프로젝트 > 프로젝트 속성 > 프로젝트 > 설정 > TOP Name].

TOP 기기의 통신 인터페이스를 설정 합니다.

- 우측 윈도우에서 [HMI 설정 > HMI 설정 사용 체크 > 장치 관리자]

HMI 설정 특수버퍼 동기화

HMI 설정 사용

시스템 설정 | PLC 설정 | 장치 관리자 | 인터페이스

* 네트워크 (유선)

- IP 주소: 192 168 0 50

- 서브넷마스크: 255 255 255 0

- 게이트웨이: 192 168 0 1

- 우측 윈도우에서 [HMI 설정 > HMI 설정 사용 체크 > PLC 설정]

HMI 설정 특수버퍼 동기화

HMI 설정 사용

시스템 설정 | PLC 설정 | 장치 관리자 | 인터페이스

(PLC1) MP900/2000 Series MEMOBUS ETHERNET

PLC IP 주소: 192 168 0 51

읽기 포트: 5100 타임아웃: 1000 nsec.

쓰기 포트: 5100 송신전 지연 시간: 0 nsec.

TOP 포트: 5000 프로토콜: UDP

■ 외부 장치 설정

"MP900/2000 Series Extended MEMOBUS" 통신 드라이버의 옵션을 설정 합니다.

통신 옵션

IP 주소 (PLC): 192 168 0 51

읽기 포트 (0~65535): 5100

쓰기 포트 (0~65535): 5100

- IP 주소 (PLC) : 외부 장치에 할당한 IP 번호를 기입합니다.

- 읽기 포트 / 쓰기 포트 : 외부 장치의 이더넷 통신에 사용할 포트 번호를 선택합니다.

(2) 외부 장치 설정

“MP Series” Ladder Software “MPE720”를 사용하여 아래와 같이 설정 하십시오. 본 예제에서 설명된 내용보다 더 자세한 설정법은 PLC 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.




동일 네트워크 상에서 중복된 IP 주소를 사용하지 마십시오.

■ **절차 I** : “PC와 PLC 연결 방법” : 아래의 통신 설정(절차II, 절차III) 전에 PC와 PLC를 연결 합니다.

1. “Communication Manager” 프로그램을 실행 시킵니다.
(경로 : 시작 → 프로그램 → “YE_Applications” → “Communication Manager”)
2. “Logical Port Setting”을 실행시켜 포트 종류와 세부사항을 설정합니다.
(경로 : File → Setting...)
3. PC와 PLC와 연결이 완료되면 저장 후 아래의 절차를 따라 설정합니다.

■ **절차 II** : “MPE720” 프로젝트 생성 : (root) > [Group Folder] > [Order Folder] > [Controller Folder] 등록

1. “MPE720”에서 사용하고자 하는 기기를 등록 하기 위해 프로젝트상에서 “[Group Folder] > [Order Folder] > [Controller Folder]”경로 를 등록 합니다.
(주의) “MPE720” 좌측 프로젝트 창에서 마우스 Right-Click 후 [New]항목을 통해서 상위 경로에 이어서 등록 합니다.
2. [Controller Folder] 신규 등록 시 나타나는 [Controller Configuration] 윈도우에서 Controller Type을 사용하고자 하는 기기에 맞게 등록 하십시오.
3. 신규 등록된 [Controller Folder]를 더블 클릭하여 [Log on to the controller] 윈도우를 나타나게 한 후, “User Name”과 “Password”를 입력하게 되면 좌측 그림과 같은 프로젝트 폴더들이 형성 됩니다.



■ **절차 III** : “Communication Setting” : [Engineering Manager] – [Module Configuration] 윈도우

4. [Definition Folder] – [Module Configuration] 를 더블클릭 하여 [Engineering Manager] – [Module Configuration] 윈도우를 나타내게 합니다.
5. [Module Configuration] 윈도우에서 해당 [Rack] – [Slot] 위치의 [Module Type]을 등록 합니다.
6. 해당 [Slot Number]를 더블클릭 하여 설정윈도우를 나타나게 합니다. 설정 할 내용은 아래와 같습니다.


Transmission Parameters		Status					
CP-218 Transmission Parameters							
Station Setting							
IP Address	: 192 . 168 . 0 . 51 (0 - 255)						
MEMOBUS Setting							
Response Time	: 0 s (0 - 255)						
Count of Retry	: 0 time (0 - 255)						
CP-218 Connection Parameter							
CN	Local Port	Node IP Address	Node Port	Connect Type	Protocol Type	Code	Nod
01	05100	192.168.000.050	05000	UDP	Extended MEMOBUS	BIN	
02	-----						

Items	Description	Remarks
Transmission parameter	Station Setting IP Address	192.168.0.51 외부 장치
Connection parameter	Local Port	5100 외부 장치
	Node IP Address	192.168.0.51 TOP
	Node Port	5000 TOP
	Connect Type	UDP 공통 설정
	Protocol Type	Extended MEMOBUS 공통 설정
	Code	BIN 공통 설정

7. “Slot Number 01”를 더블 클릭하여 시리얼 통신 설정을 합니다.

■ **절차 IV** : Ladder Program : MSG-RCV 함수

8. [MSG-RCV] 함수([Instruction Palette]메뉴 - [System]탭)를 [Ladder Works] Software상에 등록합니다. 아래 예제를 참조하십시오.
 보다 자세한 설정 내용방법은 Ladder Software 매뉴얼을 참조 바랍니다. (※주의 [Dev-Typ]의 값을 "16"으로 설정 합니다.)



3.6 설정 예제 6

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 한다.


항목	TOP	"MP Series"	비고
IP Address*주1)주2)	192.168.0.50	192.168.0.51	유저 설정
포트	5000	5100	유저 설정
프로토콜	TCP		유저 설정

*주1) TOP과 외부 장치의 네트워크 주소 (IP 앞 세자리 192.168.000)는 일치 해야 한다.

*주2) 동일 네트워크 상에서 중복된 IP 주소를 사용하지 마십시오.

(1) XDesignerPlus 설정

[프로젝트 > 프로젝트 설정]에서 아래 내용을 설정 후, TOP 기기로 설정 내용을 다운로드 합니다..



■ [프로젝트 > 프로젝트 속성 > 프로젝트 > 설정 > TOP Name].

TOP 기기의 통신 인터페이스를 설정 합니다.

- 우측 윈도우에서 [HMI 설정 > HMI 설정 사용 체크 > 장치 관리자]

HMI 설정 특수버퍼 동기화

HMI 설정 사용

시스템 설정 | PLC 설정 | 장치 관리자 | 인터페이스

* 네트워크 (유선)

- IP 주소: 192 168 0 50

- 서브넷마스크: 255 255 255 0

- 게이트웨이: 192 168 0 1

- 우측 윈도우에서 [HMI 설정 > HMI 설정 사용 체크 > PLC 설정]

HMI 설정 특수버퍼 동기화

HMI 설정 사용

시스템 설정 | PLC 설정 | 장치 관리자 | 인터페이스

(PLC1) MP900/2000 Series MEMOBUS ETHERNET

PLC IP 주소: 192 168 0 51

읽기 포트: 5100 타임아웃: 1000 nsec.

쓰기 포트: 5100 송신전 지연 시간: 0 nsec.

TOP 포트: 5000 프로토콜: TCP

■ 외부 장치 설정

"MP900/2000 Series Extended MEMOBUS" 통신 드라이버의 옵션을 설정 합니다.

통신 옵션

IP 주소 (PLC): 192 168 0 51

읽기 포트 (0~65535): 5100

쓰기 포트 (0~65535): 5100

- IP 주소 (PLC) : 외부 장치에 할당한 IP 번호를 기입합니다.

- 읽기 포트 / 쓰기 포트 : 외부 장치의 이더넷 통신에 사용할 포트 번호를 선택합니다.

(2) 외부 장치 설정

“MP Series” Ladder Software “MPE720”를 사용하여 아래와 같이 설정 하십시오. 본 예제에서 설명된 내용보다 더 자세한 설정법은 PLC 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.




동일 네트워크 상에서 중복된 IP 주소를 사용하지 마십시오.

■ **절차 I** : “PC와 PLC 연결 방법” : 아래의 통신 설정(절차II, 절차III) 전에 PC와 PLC를 연결 합니다.

1. “Communication Manager” 프로그램을 실행 시킵니다.
(경로 : 시작 → 프로그램 → “YE_Applications” → “Communication Magager”)
2. “Logical Port Setting”을 실행시켜 포트 종류와 세부사항을 설정합니다.
(경로 : File → Setting...)
3. PC와 PLC와 연결이 완료되면 저장 후 아래의 절차를 따라 설정합니다.

■ **절차 II** : “MPE720” 프로젝트 생성 : (root) > [Group Folder] > [Order Folder] > [Controller Folder] 등록

1. “MPE720”에서 사용하고자 하는 기기를 등록 하기 위해 프로젝트상에서 “[Group Folder] > [Order Folder] > [Controller Folder]”경로 를 등록 합니다.
(주의) “MPE720” 좌측 프로젝트 창에서 마우스 Right-Click 후 [New]항목을 통해서 상위 경로에 이어서 등록 합니다.
2. [Controller Folder] 신규 등록 시 나타나는 [Controller Configuration] 윈도우에서 Controller Type을 사용하고자 하는 기기에 맞게 등록 하십시오.
3. 신규 등록된 [Controller Folder]를 더블 클릭하여 [Log on to the controller] 윈도우를 나타나게 한 후, “User Name”과 “Password”를 입력하게 되면 좌측 그림과 같은 프로젝트 폴더들이 형성 됩니다.



■ **절차 III** : “Communication Setting” : [Engineering Manager] – [Module Configuration] 윈도우

4. [Definition Folder] – [Module Configuration] 를 더블클릭 하여 [Engineering Manager] – [Module Configuration] 윈도우를 나타내게 합니다.
5. [Module Configuration] 윈도우에서 해당 [Rack] – [Slot] 위치의 [Module Type]을 등록 합니다.
6. 해당 [Slot Number]를 더블클릭 하여 설정윈도우를 나타나게 합니다. 설정 할 내용은 아래와 같습니다.


Transmission Parameters		Status					
CP-218 Transmission Parameters							
Station Setting							
IP Address	: 192 . 168 . 0 . 51 (0 - 255)						
MEMOBUS Setting							
Response Time	: 0 s (0 - 255)						
Count of Retry	: 0 time (0 - 255)						
CP-218 Connection Parameter							
CN	Local Port	Node IP Address	Node Port	Connect Type	Protocol Type	Code	Nod
01	05100	192.168.000.050	05000	TCP	Extended MEMOBUS	BIN	
02	-----						

Items	Description	Remarks
Transmission parameter	Station Setting IP Address	192.168.0.51
Connection parameter	Local Port	5100
	Node IP Address	192.168.0.51
	Node Port	5000
	Connect Type	TCP
	Protocol Type	Extended MEMOBUS
	Code	BIN

7. “Slot Number 01”를 더블 클릭하여 시리얼 통신 설정을 합니다.

■ **절차 IV** : Ladder Program : MSG-RCV 함수

8. [MSG-RCV] 함수([Instruction Palette]메뉴 - [System]탭)를 [Ladder Works] Software상에 등록합니다. 아래 예제를 참조하십시오.
 보다 자세한 설정 내용방법은 Ladder Software 매뉴얼을 참조 바랍니다. (※주의 [Dev-Typ]의 값을 "16"으로 설정 합니다.)



3.7 설정 예제 7

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 한다.


항목	TOP	"MP Series"	비고
IP Address*주1)주2)	192.168.0.50	192.168.0.51	유저 설정
포트	5000	5100	유저 설정
프로토콜	UDP		유저 설정

*주1) TOP과 외부 장치의 네트워크 주소 (IP 앞 세자리 192.168.000)는 일치 해야 한다.

*주2) 동일 네트워크 상에서 중복된 IP 주소를 사용하지 마십시오.

(1) XDesignerPlus 설정

[프로젝트 > 프로젝트 설정]에서 아래 내용을 설정 후, TOP 기기로 설정 내용을 다운로드 합니다..



■ [프로젝트 > 프로젝트 속성 > 프로젝트 > 설정 > TOP Name].

TOP 기기의 통신 인터페이스를 설정 합니다.

- 우측 윈도우에서 [HMI 설정 > HMI 설정 사용 체크 > 장치 관리자]

HMI 설정 특수버퍼 동기화

HMI 설정 사용

시스템 설정 | PLC 설정 | 장치 관리자 | 인터페이스

* 네트워크 (유선)

- IP 주소: 192 168 0 50

- 서브넷마스크: 255 255 255 0

- 게이트웨이: 192 168 0 1

- 우측 윈도우에서 [HMI 설정 > HMI 설정 사용 체크 > PLC 설정]

HMI 설정 특수버퍼 동기화

HMI 설정 사용

시스템 설정 | PLC 설정 | 장치 관리자 | 인터페이스

(PLC1) MP900/2000 Series MEMOBUS ETHERNET

PLC IP 주소: 192 168 0 51

읽기 포트: 5100 타임아웃: 1000 nsec.

쓰기 포트: 5100 송신전 지연 시간: 0 nsec.

TOP 포트: 5000 프로토콜: UDP

■ 외부 장치 설정

"MP900/2000 Series Extended MEMOBUS" 통신 드라이버의 옵션을 설정 합니다.

통신 옵션

IP 주소 (PLC): 192 168 0 51

읽기 포트 (0~65535): 5100

쓰기 포트 (0~65535): 5100

- IP 주소 (PLC) : 외부 장치에 할당한 IP 번호를 기입합니다.

- 읽기 포트 / 쓰기 포트 : 외부 장치의 이더넷 통신에 사용할 포트 번호를 선택합니다.

(2) 외부 장치 설정

“MP Series” Ladder Software “MPE720”를 사용하여 아래와 같이 설정 하십시오. 본 예제에서 설명된 내용보다 더 자세한 설정법은 PLC 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.




동일 네트워크 상에서 중복된 IP 주소를 사용하지 마십시오.

■ 절차 I : “PC와 PLC 연결 방법” : 아래의 통신 설정(절차II, 절차III) 전에 PC와 PLC를 연결 합니다.

1. “Communication Manager” 프로그램을 실행 시킵니다.
(경로 : 시작 → 프로그램 → “YE_Applications” → “Communication Magager”)
2. “Logical Port Setting”을 실행시켜 포트 종류와 세부사항을 설정합니다.
(경로 : File → Setting...)
3. PC와 PLC와 연결이 완료되면 저장 후 아래의 절차를 따라 설정합니다.

■ 절차 II : “MPE720” 프로젝트 생성 : (root) > [Group Folder] > [Order Folder] > [Controller Folder] 등록

1. “MPE720”에서 사용하고자 하는 기기를 등록 하기 위해 프로젝트상에서 “[Group Folder] > [Order Folder] > [Controller Folder]”경로 를 등록 합니다.
(주의) “MPE720” 좌측 프로젝트 창에서 마우스 Right-Click 후 [New]항목을 통해서 상위 경로에 이어서 등록 합니다.
2. [Controller Folder] 신규 등록 시 나타나는 [Controller Configuration] 윈도우에서 Controller Type을 사용하고자 하는 기기에 맞게 등록 하십시오.
3. 신규 등록된 [Controller Folder]를 더블 클릭하여 [Log on to the controller] 윈도우를 나타나게 한 후, “User Name”과 “Password”를 입력하게 되면 좌측 그림과 같은 프로젝트 폴더들이 형성 됩니다.



■ 절차 III : “Communication Setting” : [Engineering Manager] – [Module Configuration] 윈도우 – [Transmission Parameter]탭

4. [Definition Folder] – [Module Configuration] 를 더블클릭 하여 [Engineering Manager] – [Module Configuration] 윈도우를 나타내게 합니다.
5. [Module Configuration] 윈도우에서 해당 [Rack] – [Slot] 위치의 [Module Type]을 등록 합니다.
6. 해당 이더넷 UNIT이 연결된 [Slot Number]를 더블클릭 하여 설정윈도우를 나타나게 합니다. [Transmission Parameter]탭에서 설정 할 내용은 아래와 같습니다.

Items	Description	Remarks
IP Address	192.168.0.51	외부 장치
Subnet Mask	255.255.255.0	외부 장치

7. [Transmission Parameter]탭 – [Easy Setting] 을 클릭하여 [Message Communication Easy Setting] 윈도우에서 아래와 같이 설정 후, “OK”클릭을 통해 설정 내용을 저장합니다.

Items	Description	Remarks
MP Series Port No.	5100	외부 장치
Communication protocol Type	Extended MEMOBUS	공통 사항
Connect type	UDP	공통 사항
code	BIN	공통 사항
Node Port IP Address	192.168.0.50	TOP
Other Device Port No.	5000	TOP

8. [Setting]을 더블클릭하여 [Automatically Reception Setting] 윈도우에서 [Automatically Reception]을 “Enable”로 설정 한 후, “OK”클릭을 통해 설정 내용을 저장합니다.

3.8 설정 예제 8

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 한다.


항목	TOP	"MP Series"	비고
IP Address*주1)주2)	192.168.0.50	192.168.0.51	유저 설정
포트	5000	5100	유저 설정
프로토콜	TCP		유저 설정

*주1) TOP과 외부 장치의 네트워크 주소 (IP 앞 세자리 192.168.000)는 일치 해야 한다.

*주2) 동일 네트워크 상에서 중복된 IP 주소를 사용하지 마십시오.

(1) XDesignerPlus 설정

[프로젝트 > 프로젝트 설정]에서 아래 내용을 설정 후, TOP 기기로 설정 내용을 다운로드 합니다..



■ [프로젝트 > 프로젝트 속성 > 프로젝트 > 설정 > TOP Name].

TOP 기기의 통신 인터페이스를 설정 합니다.

- 우측 윈도우에서 [HMI 설정 > HMI 설정 사용 체크 > 장치 관리자]

HMI 설정 특수버퍼 동기화

HMI 설정 사용

시스템 설정 | PLC 설정 | 장치 관리자 | 인터페이스

* 네트워크 (유선)

- IP 주소: 192 168 0 50

- 서브넷마스크: 255 255 255 0

- 게이트웨이: 192 168 0 1

- 우측 윈도우에서 [HMI 설정 > HMI 설정 사용 체크 > PLC 설정]

HMI 설정 특수버퍼 동기화

HMI 설정 사용

시스템 설정 | PLC 설정 | 장치 관리자 | 인터페이스

(PLC1) MP900/2000 Series MEMOBUS ETHERNET

PLC IP 주소: 192 168 0 51

읽기 포트: 5100 타임아웃: 1000 nsec.

쓰기 포트: 5100 송신전 지연 시간: 0 nsec.

TOP 포트: 5000 프로토콜: TCP

■ 외부 장치 설정

"MP900/2000 Series Extended MEMOBUS" 통신 드라이버의 옵션을 설정 합니다.

통신 옵션

IP 주소 (PLC): 192 168 0 51

읽기 포트 (0~65535): 5100

쓰기 포트 (0~65535): 5100

- IP 주소 (PLC) : 외부 장치에 할당한 IP 번호를 기입합니다.

- 읽기 포트 / 쓰기 포트 : 외부 장치의 이더넷 통신에 사용할 포트 번호를 선택합니다.

(2) 외부 장치 설정

“MP Series” Ladder Software “MPE720”를 사용하여 아래와 같이 설정 하십시오. 본 예제에서 설명된 내용보다 더 자세한 설정법은 PLC 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.




동일 네트워크 상에서 중복된 IP 주소를 사용하지 마십시오.

■ **절차 I** : “PC와 PLC 연결 방법” : 아래의 통신 설정(절차II, 절차III) 전에 PC와 PLC를 연결 합니다.

1. “Communication Manager” 프로그램을 실행 시킵니다.
(경로 : 시작 → 프로그램 → “YE_Applications” → “Communication Manager”)
2. “Logical Port Setting”을 실행시켜 포트 종류와 세부사항을 설정합니다.
(경로 : File → Setting...)
3. PC와 PLC와 연결이 완료되면 저장 후 아래의 절차를 따라 설정합니다.

■ **절차 II** : “MPE720” 프로젝트 생성 : (root) > [Group Folder] > [Order Folder] > [Controller Folder] 등록

1. “MPE720”에서 사용하고자 하는 기기를 등록 하기 위해 프로젝트상에서 “[Group Folder] > [Order Folder] > [Controller Folder]”경로 를 등록 합니다.
(주의) “MPE720” 좌측 프로젝트 창에서 마우스 Right-Click 후 [New]항목을 통해서 상위 경로에 이어서 등록 합니다.
2. [Controller Folder] 신규 등록 시 나타나는 [Controller Configuration] 윈도우에서 Controller Type을 사용하고자 하는 기기에 맞게 등록 하십시오.
3. 신규 등록된 [Controller Folder]를 더블 클릭하여 [Log on to the controller] 윈도우를 나타나게 한 후, “User Name”과 “Password”를 입력하게 되면 좌측 그림과 같은 프로젝트 폴더들이 형성 됩니다.



■ **절차 III** : “Communication Setting” : [Engineering Manager] – [Module Configuration] 윈도우

4. [Definition Folder] – [Module Configuration] 를 더블클릭 하여 [Engineering Manager] – [Module Configuration] 윈도우를 나타내게 합니다.
5. [Module Configuration] 윈도우에서 해당 [Rack] – [Slot] 위치의 [Module Type]을 등록 합니다.
6. 해당 이더넷 UNIT이 연결된 [Slot Number]를 더블클릭 하여 설정윈도우를 나타나게 합니다. [Transmission Parameter]탭에서 설정 할 내용은 아래와 같습니다.

Items	Description	Remarks
IP Address	192.168.0.51	외부 장치
Subnet Mask	255.255.255.0	외부 장치

7. [Transmission Parameter]탭 – [Easy Setting] 을 클릭하여 [Message Communication Easy Setting] 윈도우에서 아래와 같이 설정 후, “OK”클릭을 통해 설정 내용을 저장합니다.

Items	Description	Remarks
MP Series Port No.	5100	외부 장치
Communication protocol Type	Extended MEMOBUS	공통 사항
Connect type	UDP	공통 사항
code	BIN	공통 사항
Node Port IP Address	192.168.0.50	TOP
Other Device Port No.	5000	TOP


8. [Setting]을 더블클릭하여 [Automatically Reception Setting] 윈도우에서 [Automatically Reception]을 “Enable”로 설정 한 후, “OK”클릭을 통해 설정 내용을 저장합니다.

4. 통신 설정 항목

통신 설정은 XDesignerPlus 혹은 TOP 메인 메뉴에서 설정 가능 합니다. 통신 설정은 외부 장치와 동일하게 설정 해야 합니다.

4.1 XDesignerPlus 설정 항목

아래 창의 내용을 나타내기 위해서 [프로젝트 > 프로젝트 속성]을 선택 하십시오




■ [프로젝트 > 프로젝트 속성 > 프로젝트 > 설정 > TOP Name].

TOP 기기의 통신 인터페이스를 설정 합니다.

- 우측 윈도우에서 [HMI 설정 > HMI 설정 사용 체크 > 장치 관리자]



- 우측 윈도우에서 [HMI 설정 > HMI 설정 사용 체크 > PLC 설정]



■ 외부 장치 설정

"MP900/2000 Series Extended MEMOBUS" 통신 드라이버의 옵션을 설정 합니다.




■ 통신 인터페이스 설정

항목	내용
IP 주소	네트워크 상에서 TOP에 부여하는 IP 주소를 설정 합니다.
서브넷마스크	네트워크의 서브넷마스크를 기입합니다.
게이트웨이	네트워크의 서브넷마스크를 기입합니다.
PLC IP 주소	외부 장치에 할당한 IP 번호를 기입합니다.
읽기 포트 / 쓰기 포트	외부 장치의 이더넷 통신에 사용할 포트 번호를 선택합니다.
TOP 포트	외부장치와 이더넷 통신 할 경우 포트 번호는 자동 설정 됩니다.
PLC 국번. [0~65535]	상대 기기의 국번입니다. [0 - 65535] 사이의 값을 선택합니다.
이더넷 타임아웃	TOP가 외부 장치로부터의 응답을 기다리는 시간을 [0 - 99] x 100 mSec 로 설정합니다.
송신전 지연시간 [x1 mSec]	TOP가 외부 장치로부터 응답 수신 - 다음 명령어 요청 전송 간에 대기하는 시간을 [0 - 5000] x 1 mSec 로 설정합니다.
프로토콜	외부장치와 설정 포트 번호에 따라 허용된 프로토콜 방식을 선택 합니다.

4.2 TOP 메인 메뉴 설정 항목

- 전원을 리셋 중 부저음이 울릴 때 LCD 상단 1점을 터치하여 "TOP 관리 메인" 화면으로 이동합니다.
- TOP에서 드라이버 인터페이스 설정은 아래의 Step1 → Step2 내용을 따라 설정합니다.
(Step 1.에서 "TOP 이더넷 설정"을 누르시면 Step2.에서 설정을 바꿀수 있습니다.)



Step 1. [PLC 설정] - 드라이버 인터페이스를 설정 합니다.

PLC 설정

PLC IP : 192 . 168 . 0 . 51
 프로토콜 : UDP
 PLC 읽기 포트 : 5100
 PLC 쓰기 포트 : 5100
 TOP 포트 : 5000
 PLC 국번 : 0
 타임아웃 : 1000 [mSec]
 송신전 지연 시간 : 0[mSec]
 TOP IP : 192 . 168 . 0 . 50

통신 인터페이스 설정

TOP 이더넷 설정 통신 진단

Step 1-Reference.

항목	내용
PLC IP	외부 장치에 할당된 IP 번호입니다.
프로토콜	외부장치와 설정 포트 번호에 따라 허용된 프로토콜 방식을 선택 합니다.
PLC 읽기 포트	외부 장치의 이더넷 통신에 사용할 포트 번호입니다.
PLC 쓰기 포트	외부 장치의 이더넷 통신에 사용할 포트 번호입니다.
TOP 포트	외부장치와 이더넷 통신 할 경우 포트 번호는 자동 설정 됩니다.
PLC 국번. [0~65535]	상대 기기의 국번입니다. [0 - 65535] 사이의 값을 선택합니다.
타임아웃 [x1 mSec]	TOP가 외부 장치로부터의 응답을 기다리는 시간을 [0 - 5000] x 1 mSec 로 설정합니다.
송신전 지연 시간 [x1 mSec]	TOP가 외부 장치로부터 응답 수신 - 다음 명령어 요청 전송 간에 대기하는 시간을 [0 - 5000] x 1 mSec 로 설정합니다.
TOP IP	네트워크 상에서 TOP에 부여하는 IP 주소를 설정 합니다

Step 2. [PLC 설정] > [TOP 이더넷 설정] - 해당 포트의 시리얼 파라미터를 설정 합니다.

포트 설정

- * 이더넷 통신
- + 네트워크 설정
 - MAC : 00 - 15 - ID - 00 - 30 - 52 (기기마다 다른 고유 주소)
 - IP 주소 : 192 . 168 . 0 . 50
 - 서브넷마스크 : 255 . 255 . 255 . 0
 - 게이트웨이 : 192 . 168 . 0 . 1

이더넷 포트
통신 인터페이스 설정

Step 2-Reference.

항목	내용
MAC	네트워크 상의 물리적인 고유 주소입니다.
IP 주소	네트워크 상에서 TOP에 부여하는 IP 주소를 설정 합니다
서브넷마스크	IP주소에 대한 네트워크 아이디와 호스트 아이디를 구분하는 주소입니다.
게이트웨이	네트워크와 다른 네트워크가 연결되는 주소입니다.

4.3 통신 진단

- TOP - 외부 장치 간 인터페이스 설정 상태를 확인
- TOP의 전원을 리셋 하면서 LCD 창의 상단을 클릭하여 메뉴 화면으로 이동한다.
- [메인 메뉴 >통신 설정] 20~24 번 내용이 "■설정 예제 1"의 설정 내용과 같은지 확인한다
- PLC 설정 > TOP 이더넷 "통신 진단"의 버튼을 클릭한다.
- 화면 상에 Diagnostics 다이얼로그 박스가 팝업 되며, 박스의 3번 항에 표시된 내용에 따라 진단 상태를 판단한다.

OK! 통신 설정 정상

Time Out Error! 통신 설정 비 정상
- 케이블 및 TOP/외부 장치의 설정 상태를 에러 (참조 : 통신 진단 시트)

■ 통신 진단 시트

- 외부 단말기와 통신 연결에 문제가 있을 경우 아래 시트의 설정 내용을 확인 바랍니다.

항목	내용			확인		
TOP	버전 정보	xDesignerPlus :	O.S :			
	드라이버 명칭			OK	NG	
	외부 장치 정보 (xDesignerPlus의 프로젝트 설정)	IP Address			OK	NG
		서브넷마스크			OK	NG
	TOP 정보 (본체 메뉴설정)	게이트 웨이			OK	NG
		프로토콜	UDP/IP	TCP/IP	OK	NG
		IP Address			OK	NG
		서브넷마스크			OK	NG
	게이트 웨이			OK	NG	
기타 세부 설정 사항			OK	NG		
시스템 구성	시스템 연결 방법	1:1	1:N	N:1	OK	NG
	케이블 명칭(허브 사용 유무)	다이렉트(허브사용)		크로스(허브미사용)	OK	NG
외부 장치	CPU 명칭			OK	NG	
	통신 모듈 명칭			OK	NG	
	프로토콜(모드)			OK	NG	
	기타 세부 설정 사항			OK	NG	
	IP Address	(Local)		(Destination)	OK	NG
	포트 번호	(Local)		(Destination)	OK	NG
	서브넷 마스크				OK	NG
	게이트 웨이				OK	NG
	어드레스 범위 확인(별도자료)				OK	NG

5. 지원 어드레스

TOP에서 사용 가능한 디바이스는 아래와 같습니다.

CPU 모듈 시리즈/타입에 따라 디바이스 범위(어드레스) 차이가 있을 수 있습니다. TOP 시리즈는 외부 장치 시리즈가 사용하는 최대 어드레스 범위를 지원합니다. 사용하고자 하는 장치가 지원하는 어드레스 범위를 벗어 나지 않도록 각 CPU 모듈 사용자 매뉴얼을 참조/주의 하십시오.

Device	Bit Address	Word Address	32bit	Remarks
System Register	IB000000 – SB08191F	IW000000 – SW081911	L/H	
Input Register	IB000000 – IBFFFFFF	IW000000 – IWFFFFFF		
Output Register	OB000000 – OBFFFFFF	OW000000 – OWFFFFFF		
Data Registers	MB000000 – MB65534F	MW000000 – MW65534F		