Bosch Rexroth

VisualMotion VM7,8 Series

지원 버전 TOP Design Studio V1.4.3 이상



CONTENTS

Touch Operation Panel을 사용해주시는 고객님께 감사 드립니다.

1. 시스템 구성

5. 케이블 표

<u>2 페이지</u>

접속에 필요한 기기, 각 기기의 설정, 케이블, 구성 가능한 시스 템에 대해 설명합니다.

- 2. 외부 장치 선택

 TOP 기종과 외부 장치를 선택합니다.
- <u>4 페이지</u>

3 페이지

TOP 통신 설정 방법에 대해서 설명합니다.

4. 외부 장치 설정 <u>9</u> 페이지

외부 장치의 통신 설정 방법에 대해서 설명합니다.

10 페이지

접속에 필요한 케이블 사양에 대해 설명합니다.

지원 어드레스

<u>11 페이지</u>

본 절을 참조하여 외부 장치와 통신 가능한 어드레스를 확인하 십시오.



1. 시스템 구성

TOP와 "VisualMotion VM7,8 Series"의 시스템 구성은 아래와 같습니다.

시리즈	CPU	Link I/F	통신 방식	통신 설정	케이블
VisualMotion VM7,8 Series	-	-	RS-232C	<u>3. TOP-R 통신 설</u> <u>정</u>	<u>5.1 케이블 표 1</u>

■ 연결 구성

•1:1(TOP-R 1 대와 외부 장치 1 대) 연결 - RS232C/422/485 통신에서 가능한 구성입니다.





2. 외부 장치 선택

■ TOP-R 모델 및 포트 선택 후 외부 장치를 선택합니다.

PLC 선택	[COM1]			
제조사				
Bosch Rexro	th AG			•
모델				
🔗 Visu	al Motion Series			
~				
	-	뒤로	🔷 다음	× 취소
바이스 선택				
PLC 실성			_	
별장:	PLC1			
인터페이스:	Computer Link			
: 플로토콜	PC Link			통신 매뉴얼
군사일 세상 모드 :	HIRST LH HL	면성		
통신 옵션				
TimeOut (ms)	300			
SendWait (ms)	0	8		
Retry	5			
,	5			
Challen Ma	0	ē		
Station No				

설정 사항			내용		
TOP-R	모델	TOP-R의 디스플레이와 프로세스를 확인하여 터치 모델을 선택합니다.			
외부 장치	제조사	TOP-R과 연결할 외부 장치의 저	헤조사를 선택합니다.		
		"Bosch Rexroth"를 선택 하십시	오.		
	PLC	TOP-R과 연결할 외부 장치를 신	OP-R과 연결할 외부 장치를 선택 합니다.		
		모델	인터페이스	프로토콜	
		Visual Motion Series	Serial	Controller Link	
		연결을 원하는 외부 장치가 시스템 구성 가능한 기종인지 1장의 시스템 구성에서 확인 바랍니다.		의 시스템 구성에서 확인 하시기	



3. TOP-R 통신 설정

통신 설정은 TOP Design Studio 혹은 TOP-R 메인 메뉴에서 설정 가능 합니다. 통신 설정은 외부 장치와 동일하게 설정해야 합니다.

3.1 TOP Design Studio 에서 통신 설정

(1) 통신 인터페이스 설정

- [프로젝트 > 프로젝트 속성 > TOP 설정] → [프로젝트 옵션 > "HMI 설정 사용" 체크 > 편집 > 시리얼] - TOP-R 통신 인터페이스를 TOP Design Studio에서 설정합니다.
 - × 프로젝트 옵션 HMI 변경 PLC 추가 TTT PLC 변경 🔀 PLC 삭제 나<mark>□</mark> TOP 설정 날짜 / 시간 동기화 회면 옵션 I STS D1520X ▲ 🚤 PLC 설정 프로젝트 옵션 회면 전환 글로벌 잠금 옵션 프로젝트 스타일 스플래쉬 PLC 버퍼 동기화 4 🐻 COM1 (1) PLC1 : Visual Motion Serie 주소 등록 문자셋 COM2 (0) 주소 입력 방식 🖽 : 🛛 자유 입력 🛛 👻 타입 : Korea • 🗑 COM3 (0) 🖮 Ethernet (0) - FieldBus (0) 파티션 설정 USBDevice (0) 로그: 192 🚖 (KByte) 남은 용량 0 (KByte) 알람: 192 🚔 (KByte) 레시피: 61 🔶 (KByte) 백업경로: C:¥ Select 텍스트 & 폰트 설정 🔲 프로젝트 비밀번호 사용 📝 시스템 폰트 안티알리아싱 사용 [A] 비밀번호 🖻 : 📃 프로젝트에 사용된 폰트 저장[S] (길이는 4~8 사이여야 합니다) 📃 텍스트 자동 줄바꿈 사용 🔲 N:1 터치 제어권 관리 사용 인터락 주소[E]: ▶ PLC1 → RD00000 ÷ B 🖬 인터락시간[]: 1 ♀ (분) HMI 설정 옵션 편집 Project Setting Project Name=NewProject Start Mode=Menu . Start Screen No.=1 Latch Use=0 Latch Set=0~0 적용 닫기 프루젝트 📼 시리얼 х 프로젝트 설정 고급 설



PLC



항 목	TOP-R	외부 장치	비고
신호 레벨 (포트)	RS-232C	RS-232C	고정
보우레이트	3840	00	
데이터 비트	8		
정지 비트	1		
패리티 비트	NONE(없음)	

※ 위의 설정 내용은 본 사에서 권장하는 <u>예제</u>입니다.

항 목	설 명
신호 레벨	TOP-R — 외부 장치 간 시리얼 통신 방식을 선택합니다.
보우레이트	TOP-R — 외부 장치 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.
데이터 비트	TOP-R — 외부 장치 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.
정지 비트	TOP-R — 외부 장치 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.
패리티 비트	TOP-R — 외부 장치 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택합니다.

(2) 통신 옵션 설정

■ [프로젝트 > 프로젝트 속성 > PLC 설정 > COM1 > "Visual Motion Series"] -Computer Link 통신 드라이버의 옵션을 TOP Design Studio에서 설정합니다.

프로젝트 옵션		X
HMI 변경	호가 📶 PLC 변경 🔀 PLC 삭제	
TOP 설정 SYS: RD1520X PLC 설정 COM1 (1) PLC1: Visual Motion Serie COM3 (0) Ethernet (0) FieldBus (0) USBDevice (0)	PLC 설정 별칭: PLC1 인터페이스: Computer Link 프로토콜: PC Link 로자열 저장 모드: First LH HL 변경 SendWait (ms) 0 SendWait (ms) 0 Station No 0	통신 매뉴얼
		적용 닫기

항 목	설정	비고
인터페이스	TOP-R — 외부 장치 간 통신 인터페이스를 설정합니다.	<u>"2. 외부 장치</u>
프로토콜	TOP-R — 외부 장치 간 통신 프로토콜을 설정합니다.	<u> 선택" 참고</u>
TimeOut (ms)	TOP-R이 외부 장치로부터 응답을 기다리는 시간을 설정합니다.	
SendWait (ms)	TOP-R이 외부 장치로부터 응답 수신 후 다음 명령어 요청 전송 간에 대기 시간을	
	설정합니다.	



3.2 TOP-R 에서 통신 설정

※ "3.1 TOP Design Studio 에서 통신 설정" 항목의 "HMI 설정 사용"을 체크 하지 않은 경우의 설정 방법입니다.

■ TOP-R 화면 상단을 터치하여 아래로 드래그 합니다. 팝업 창의 "EXIT"를 터치하여 메인 화면으로 이동합니다.



(1) 통신 인터페이스 설정

■ [메인 화면 > 제어판 > 시리얼]



항 목	TOP-R	외부 장치	비고
신호 레벨 (포트)	RS-232C	RS-232C	고정
보우레이트	3840	00	
데이터 비트	8		
정지 비트	1		
패리티 비트	NONE(없음)	

※ 위의 설정 내용은 본 사에서 권장하는 설정 <u>예제</u>입니다.

항 목	설 명
신호 레벨	TOP-R — 외부 장치 간 시리얼 통신 방식을 선택합니다.
보우레이트	TOP-R — 외부 장치 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.
데이터 비트	TOP-R — 외부 장치 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.
정지 비트	TOP-R — 외부 장치 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.
패리티 비트	TOP-R — 외부 장치 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택합니다.



(2) 통신 옵션 설정

■ [메인 화면 > 제어판 > PLC]

	🗑 제어판	I PLC	
2 iiii VNC H H	프로젝트 프로젝트 설정 시스템 보안 보안 시리열 음서 장치	Driver PLC1(Visual Motion Series) COM1 Interface: Computer Link Protocol: PC Link TimeOut (ms) 300 SendWait (ms) 0 Station Num 0	E
스크린샷	전면 USB 통신 장치 PLC 서비스	Diagnost ic Cancel Apply	

항 목	설정	비고
인터페이스	TOP-R — 외부 장치 간 통신 인터페이스를 설정합니다.	"2. 외부 장치
프로토콜	TOP-R — 외부 장치 간 통신 프로토콜을 설정합니다.	<u> 선택" 참고</u>
TimeOut (ms)	TOP-R이 외부 장치로부터 응답을 기다리는 시간을 설정합니다.	
SendWait (ms)	TOP-R이 외부 장치로부터 응답 수신 후 다음 명령어 요청 전송 간에 대기 시간을	
	설정합니다.	
Station No(국번)	통신대상기기의 국번을 설정합니다.	



3.3 통신 진단

■ TOP-R - 외부 장치 간 인터페이스 설정 상태를 확인
 - TOP-R 화면 상단을 터치하여 아래로 <u>드래그</u>. 팝업 창의 "EXIT"를 터치하여 메인 화면으로 이동한다
 - [제어판 > 시리얼] 에서 사용 하고자 하는 COM 포트 설정이 외부 장치의 설정 내용과 같은지 확인한다

■ 포트 통신 이상 유무 진단

- [제어판 > PLC]에서 "통신 진단"을 터치한다.

- 화면 상에 Diagnostics 다이얼로그 박스가 팝업 되며 진단 상태를 판단한다.

ОК	통신 설정 정상
Time Out Error	통신 설정 비정상
	- 케이블 및 TOP-R, 외부 장치의 설정 상태 확인한다. (참조 : 통신 진단 시트)

■ 통신 진단 시트

- 외부 단말기와 통신 연결에 문제가 있을 경우 아래 시트의 설정 내용을 확인 바랍니다.

항목	내용		확	·인	참 고
시스템 구성	시스템 연결 방법		OK	NG	1 시스템 그성
	접속 케이블 명칭		OK	NG	<u>1. 시으님 구영</u>
TOP-R	버전 정보		OK	NG	
	사용 포트		OK	NG	
	드라이버 명칭		OK	NG	
	기타 세부 설정 사항		OK	NG	
	상대 국번	프로젝트 설정	OK	NG	<u>2. 외부 장치 선택</u>
		통신 진단	OK	NG	<u>3. 통신 설정</u>
	시리얼 파라미터	전송 속도	OK	NG	
		데이터 비트	OK	NG	
		정지 비트	OK	NG	
		패리티 비트	OK	NG	
외부 장치	CPU 명칭		OK	NG	
	통신 포트 명칭(모듈 명	!)	OK	NG	
	프로토콜(모드)		OK	NG	
	설정 국번		OK	NG	
	기타 세부 설정 사항		OK	NG	<u>4. 외부 장치 설정</u>
	시리얼 파라미터	전송 속도	OK	NG	
		데이터 비트	OK	NG	
		정지 비트	OK	NG	
			OK	NG	
	어드레스 범위 확인		ОК	NG	<u>6. 지원 어드레스</u> (자세한 내용은 PLC 제조사의 매뉴얼을 참고 하시기 바랍니다.)



4. 외부 장치 설정

제조사의 사용자 매뉴얼을 참고하여 외부 장치의 통신 설정을 TOP의 설정 내용과 동일하게 설정하십시오.



5. 케이블 표

본 Chapter는 TOP-R과 해당 기기 간 정상 통신을 위한 케이블 다이어그램을 소개 합니다. (본 절에서 설명되는 케이블 다이어그램은 "VisualMotion VM7,8 Series"의 권장사항과 다를 수 있습니다)

5.1 케이블 표 1

■ 1:1 연결

■ RS-232C (1:1 연결)

TC	OP		레이브 저소		외부	장치
핀 배열* <mark>주1)</mark>	신호명	핀번호	게이를 접속	핀번호	신호명	핀 배열* <mark>주1)</mark>
	CD	1		1		
1 5	RD	2		- 2	ТХ	
	SD	3		- 3	RX	
6 9	DTR	4		4		
통신 케이블 커넥터	SG	5	•	5		
전면 기준,	DSR	6	•	- 6	DSR	
D-SUB 9 Pin	RTS	7	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- 7	SG	통신 케이블 커넥터
male(수, 볼록)	CTS	8		8		전면 기준,
		9		9		D-SUB 15 Pin
				10		male(수, 볼록)
				11		
				12		
				- 13	RTS	
				- 14	CTS	
			•	- 15	DTR	



6. 지원 어드레스

TOP에서 사용 가능한 디바이스는 아래와 같습니다.

CPU 모듈 시리즈/타입에 따라 디바이스 범위(어드레스) 차이가 있을 수 있습니다. TOP 시리즈는 외부 장치 시리즈가 사용하는 최대 어드레스 범위를 지원합니다. 사용하고자 하는 장치가 지원하는 어드레스 범위를 벗어 나지 않도록 각 CPU 모듈 사용자 매뉴얼을 참조/주의 하십시오.

(1) Command List

Command	(Command Class		Command Sub-class
Parameters	А	Axis	А	Attribute
			Н	Upper Limit
			L	Lower Limit
			Р	Parameter data
	С	Control		Axis Parameter 와 동일
	D	Drive (Sercos)		Axis Parameter 와 동일
	Т	Task		Axis Parameter 와 동일
Variables	Ι	Integer	Р	Parameter data
	G	Global Integer	Р	Parameter data
	F	Float	Р	Parameter data
	Н	Global Float	Р	Parameter data
I/O Registers	R	I/O Register	D	Current State in Decimal

(2) TOP 디바이스 List

Device	Description	Data Type	Data Size	
AA	Axis Attributes	Hex	32 bit	Word
AH	Axis Upper Limit	Float	32 bit	
AL	Axis Lower Limit	Float	32 bit	
API	Axis Integer Parameter	Integer	16 bit	
APF	Axis Float Parameter	Float	32 bit	
APH	Axis Hex Parameter	Hex	32 bit	
АРВ	Axis Binary Parameter	Binary	16 bit	
CA	Control Attributes	Hex	32 bit	
СН	Control Upper Limit	Float	32 bit	
CL	Control Lower Limit	Float	32 bit	
CPI	Control Integer Parameter	Integer	16 bit	
CPF	Control Float Parameter	Float	32 bit	
СРН	Control Hex Parameter	Hex	32 bit	
СРВ	Control Binary Parameter	Binary	16 bit	
DA	Data Attributes	Hex	32 bit	
DH	Data Upper Limit	Float	32 bit	
DL	Data Lower Limit	Float	32 bit	
DPI	Data Integer Parameter	Integer	16 bit	
DPF	Data Float Parameter	Float	32 bit	
DPH	Data Hex Parameter	Hex	32 bit	
DPB	Data Binary Parameter	Binary	16 bit	
TA	Task Attributes	Hex	32 bit	
TH	Task Upper Limit	Float	32 bit	
TL	Task Lower Limit	Float	32 bit	

			10uc	
Device	Description	Data Type	Data Size	
TPI	Task Integer Parameter	Integer	16 bit	
TPF	Task Float Parameter	Float	32 bit	
ТРН	Task Hex Parameter	Hex	32 bit	
ТРВ	Task Binary Parameter	Binary	16 bit	
IP	Variable Parameter (Integer)	Integer	16 bit	
GP	Variable Parameter (global integer)	Integer	16 bit	
FP	Variable Parameter (Float)	Float	32 bit	
HP	Variable Parameter (Float)	Float	32 bit	
RD	I/O Register (Current state in Decimal)	Decimal	16 bit	Bit

(3) 디바이스 및 주소 설정 예

- 축 파라미터 설정



TOP Design Studio 외부 장치 접속 매뉴얼



7Щ-5 Ø Pect Ø detess name: Ø detesss name: Ø detessss name:					<u>R</u> egister <u>D</u> ata
address name: RD ? O1002304 ? address *0* Symbol Auto Sel All del A B C - D E F , 7 8 9 - 4 5 1 2 3 OK	키패드				
01002304 address Symbol Auto Sel All A B C C D E F 7 8 9 4 5 1 2 3 OK	address name :	RD		• ?	
address Symbol Auto Sel All del A B C <- D E F , 7 8 9 - 4 5 6 : 1 2 3 OK 0 . OK	010023	804		*	
A B C < D E F , 7 8 9 - 4 5 6 : 1 2 3 OK 0 . OK	address Symbol	Auto	Sel All	*OK*	
	A	В	C	<-	
7 8 9 - 4 5 6 : 1 2 3 OK 0 . OK	D	E	F	,	
4 5 6 : 1 2 3 OK 0 . OK 0 . OK 0 . DX 0	7	8	9	-	
	4	5	6	:	
	1	2	3	OK	
	0			OK	
, 01·드라이너 조스 0022·파라미터 버효/10 지스\ 04·비트의					
│ 、01・드라이비 즈스 0022・파라미터 배ㅎ/10 지스\ 04・비트의					
┗━━━♥Ⅰ. 드디어드 ㅜㅗ, ₩₩23. 퍼디비너 근오(10 연구), ₩4. 비드귀			_ → 01 : <u>-</u>	드라이브	주소, 0023 : 파라미터 번호(10 진수), 04 : 비트위



<VisualMotion GPP 설정 가능 어드레스 일람>

(1) Control Parameters

Parameter	Device	Description	Unit
No	Name		
0001	CPI	Language selection	
0002	CPI	Unit number	
0003	CPF	Serial port A setup	
0004	CPF	Serial port B setup	
0009	CPI	Error reaction mode	
0010	СРВ	System options	
0012	CPI	Serial port B device type	
0013	CPI	Serial port A mode	
0014	CPI	Serial port B mode	
0016	CPI	Communication time-out period	msec
0020	CPF	Transmitter fiber optic length	М
0021	CPI	User watchdog timer	msec
0022	CPI	User watchdog task ID	
0035	CPI	PLC communication option	
0042	CPI	World large increment	%
0043	CPI	World small increment	%
0045	CPI	World fast Jog speed	%
0046	CPI	World slow Jog speed	%
0052	CPI	Axis large increment	%
0053	CPI	Axis small increment	%
0055	CPI	Axis fast Jog velocity	%
0056	CPI	Axis slow Jog velocity	%
0090	CPI	Download block size	
0091	CPF	Total program memory	Byte
0092	CPF	Available program memory	Byte
0093	CPF	Contiguous program memory	Byte
0094	CPF	Maximum executable program Size	Byte
0095	CPI	Path planner to SERCOS time factor	
0098	CPI	Initialization delay	sec
0099	CPI	Minimum SERCOS cycle time	usec
0103	CPI	Maximum no. of axis allowed	
0120	CPI	Operating mode	
0121	CPI	SERCOS communication phase	
0122	CPI	Diagnostic message	
0123	CPI	Diagnostic code	
0125	CPF	System timer value	msec
0127	CPI	Current PPC-R temperature	degrees
0200	CPF	Current load due to motion	%
0201	CPF	Peak load due to motion	%
0202	CPF	Current load due to IO	%
0203	CPF	Peak load due to IO	%
0801	CPI	Pendant protection level 1 password	
0802	CPI	Pendant protection level 2 password	
0803	CPI	Pendant user accessible float section	

TOP 대한민국대표 Touch Opera

표	터;	치패널	
erat	ion	Panel	

Parameter	Device	Description	Unit
No	Name		
0804	CPI	Pendant user accessible integer section	
0805	CPI	Pendant start of user accessible register	
0806	CPI	Pendant end of user accessible register	
0807	CPI	Pendant password timeout	sec
0810	CPB	TPT message and prompt control word	
0811	CPI	User task controlled menu ID for TPT	
0812	CPI	User task controlled task ID for TPT	
0813	CPI	User task controlled axis no. ID for TPT	
0814	СРВ	TPT data transaction word	
0990	CPI	Exit to monitor prompt	
0994	CPI	Shutdown command for flash programming	
0996	CPI	Clear program and data memory	
2021	CPB	Diagnostic log option	
2501	CPI	Oscilloscope signal 1 type	
2502	CPI	Oscilloscope signal 2 type	
2503	CPI	Oscilloscope signal 3 type	
2504	CPI	Oscilloscope signal 1 id number	
2505	CPI	Oscilloscope signal 2 id number	
2506	CPI	Oscilloscope signal 3 id number	
2507	CPI	Oscilloscope signal 1 axis number	
2508	CPI	Oscilloscope signal 2 axis number	
2509	CPI	Oscilloscope signal 3 axis number	
2510	CPI	Oscilloscope sample rate	
2514	CPI	Oscilloscope sample counter	
2515	CPI	Oscilloscope trigger post count	
2516	CPI	Oscilloscope trigger type	
2517	CPI	Oscilloscope trigger id number	
2518	CPI	Oscilloscope trigger axis or mark	
2519	CPI	Oscilloscope trigger level or mark	
2520	CPI	Oscilloscope trigger mode	
2521	CPI	Oscilloscope trigger source	
2522	СРВ	Oscilloscope trigger control word	
2523	СРВ	Oscilloscope trigger status word	
2630	CPH	Fieldbus slave device address	
2631	CPH	Fieldbus parameter channel length	
2632	CPH	Fieldbus multiplex mothod	
2635	CPH	Fieldbus error reaction	
2636	CPH	Fieldbus word swap	
3001	СРВ	I/O mapper options	
3003	CPI	I/O mapper total operation	
3004	CPI	I/O mapper file size	Bytes
3005	CPI	I/O mapper executable size	Bytes



nel

(2) Task Parameters

Parameter	Device	Description	Unit
No	Name		
0001	TPI	Task motion type	
0002	TPB	Task option	
0005	TPI	World position unit	mm
0010	TPI	Kinematic Number	
0011	TPI	Coordinated X-axis	
0012	TPI	Coordinated Y-axis	
0013	TPI	Coordinated Z-axis	
0020	TPF	Maximum path speed	mm/min
0021	TPF	Maximum acceleration	mm/sec^2
0022	TPF	Maximum deceleration	mm/sec^2
0023	TPF	Look ahead distance	mm
0024	TPF	Velocity override	%
0025	TPF	Maximum Jog increment	mm
0026	TPF	Maximum Jog velocity	mm/min
0035	TPI	Relative point used for origin	
0036	TPI	Relative point used for tool frame	
0050	TPF	Kinematic value 1	
0051	TPF	Kinematic value 2	
0052	TPF	Kinematic value 3	
0053	TPF	Kinematic value 4	
0054	TPF	Kinematic value 5	
0055	TPF	Kinematic value 6	
0056	TPF	Kinematic value 7	
0057	TPF	Kinematic value 8	
0058	TPF	Kinematic value 9	
0059	TPF	Kinematic value 10	
0100	TPI	Large point number	
0101	TPI	Segment status	
0102	TPI	Rate limit status	
0111	TPF	Current X position	mm
0112	TPF	Current Y position	mm
0113	TPF	Current Z position	mm
0120	TPI	Task operating mode	
0137	TPI	Subroutine breakpoint	
0200	TPI	Last active event number	



el

(3) Axis Parameters

Parameter	Device	Description	Unit
No	Name		
0001	API	Task Assignment	
0002	API	Type of Positioning	
0003	API	Axis Motion Type	
0004	APB	Axis Options	
0005	API	Linear Position Unit	degrees
0006	APB	Reference Options	
0007	API	Configuration Mode	
0009	APF	Drive PLS Register	
0020	APF	Maximum Velocity	RPM
0021	APF	Maximum Acceleration	Rad/sec^2
0022	APF	Maximum Deceleration	Rad/sec^2
0023	API	Jog Acceleration	%
0025	APF	Maximum Jog Increment	degrees
0026	APF	Maximum Jog Velocity	RPM
0030	API	Ratio Mode Master Axis	
0031	APF	Control Cam/Ratio Master Factor	
0032	APF	Control Cam/Ratio Slave Factor	
0033	APF	Control Cam Stretch Factor	
0034	API	Control Cam Currently Active	
0035	APF	Control Cam Position Constant	
0036	API	Ratio Mode Encoder Type	
0037	APF	Ratio Mode Step Rate	1/sec
0038	APB	Ratio Mode Options	
0100	APF	Target Position	degrees
0101	APF	Commanded Position	degrees
0102	APF	Feedback Position	degrees
0110	APF	Programmed Velocity	RPM
0111	APF	Commanded Velocity	RPM
0112	APF	Feedback Velocity	RPM
0120	APF	Programmed Acceleration	Rad/sec^2
0131	APB	SERCOS Control Word	
0132	APB	SERCOS Status Word	
0133	API	AT Error Count	
0140	APB	Mfg. Class 3 Status Word	
0141	APF	Torgue Mode Commanded Torque	%
0142	APF	Torque Feedback	%
0145	API	Current Motion Type	
0150	APF	Programmed Ration Adjust	%
0151	APF	Programmed Phase Offset	degrees
0153	APF	Control Phase Adjust Average Velocity	RPM
0155	APF	Control Phase Adjust Time Constant	sec
0157	APF	Current Phase/Control Cam Master Offset	degrees
0159	APF	Ratio Adjust Step Rate	%/sec
0160	APF	Commanded Ratio Adjust	%
0161	APF	Control Cam Programmed Slave Adjust	degrees



대표	터	치패널	
perat	ion	Panel	

Parameter	Device	Description	Unit
No	Name		
0162	APF	Control Cam Current Slave Adjust	degrees
0163	APF	Control Cam Output Position	degrees
0164	APB	ELS Options	
0170	APB	Probe Configuration Status	
0171	APF	Probe 1 Positive Captured Value	
0172	APF	Probe 1 Negative Captured Value	
0173	APF	Probe 2 Positive Captured Value	
0174	APF	Probe 2 Negative Captured Value	
0180	API	Optional Command ID #1	
0181	API	Optional Command ID #2	
0182	API	Optional Command ID #3	
0185	API	Optional Feedback ID #1	
0186	API	Optional Feedback ID #2	
0190	APF	Command Data #1	
0191	APF	Command Data #2	
0192	APF	Command Data #3	
0195	APF	Feedback Data #1	
0196	APF	Feedback Data #2	
0200	-	MDT Multiplex Selection List	
0201	-	AT Multiplex Selection List	
0202	-	MDT Multiplex Ident List	
0203	-	AT Multiplex Ident List	
2000	-	List of All Parameter	
2001	-	List of Required Parameters	